

## INSTRUCCIONES EQUIPO TECHO DOORTEC. RESUMEN

### Programación recorrido y fuerza:

- 1) Colocar el tope final de carrera
- 2) Pulsar "TL" 5 segundos (se enciende LED amarillo)
- 3) Pulsar "TS" 1 segundo (LED amarillo parpadea)
- 4) Mantener pulsado "TS" se va cerrando la puerta. Cuando la puerta esté a unos 10 cm del cierre total, se termina de ajustar el cierre con pulsaciones cortas.
- 5) Pulsar "TL" 5 segundos. La puerta comienza un movimiento de apertura hasta el tope, después baja hasta la posición de cierre y vuelve a subir hasta la posición de puerta abierta (fin de programación).

### IMPORTANTE:

- **COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ANTIAPLASTAMIENTO**
- NUNCA empezar la programación con la puerta completamente cerrada.
- En la programación del cierre la cadena NO debe quedar descolgada.
- NUNCA realizar la programación con el emisor ni con el pulsador.

### Programación tiempo cierre automático:

- 1) Colocar el dip 1 (situado entre los botones TL y K) en posición ON.
- 2) Pulsar "TL" 5 segundos (se enciende LED amarillo).
- 3) Pulsar 1 segundo "TL" (luz amarilla intermitente).
- 4) Pulsar "TS", dejamos transcurrir el tiempo de espera deseado y pulsamos "TS" durante 1 segundo (fin programación de cierre automático).

### Reset de la tarjeta:

- 1) Pulsar "TL" 5 segundos (se enciende LED amarillo).
- 2) Pulsar "TL" 10 veces.
- 3) Pulsar "TS" y mantener pulsado.
- 4) Sin dejar de pulsar "TS" pulsar "TL" (reset finalizado).

### Esquema conexiones:

