

## Electrodomésticos


[Inicio](#) [Productos](#) [Lavadoras y secadoras](#) [Lavadoras](#) WKD24360EE

### Lavadora-secadora totalmente integrable.

**Blanco**

**EAN: 4242002553764 WKD24360EE**

Lavadora-secadora: elige el grado de secado para tu colada.



Detecta la carga del tambor para adaptar el consumo de agua.

**Capacidad máxima 6/3 kg:** lava 6 kg, seca 3 kg.

Es posible elegir el grado de secado adecuado para tu colada.

#### Valoración del producto

Sé el primero en  
[Escribir un comentario](#)



**Encuentra  
tu tienda  
más cercana**

#### Productos visitados

**WKD24360EE** -  
Lavadora-secadora  
totalmente integrable.  
Blanco EAN:  
4242002553764

**HBA21B250E** - Horno  
multifunción Acero  
inoxidable EAN:  
4242002749457

**HMT75G651** -  
Microondas con grill  
Acero inoxidable EAN:  
4242002490922

**SMV50M40EU** -  
Totalmente integrable  
Inox look EAN:  
4242002638881

#### Características de producto

Consumo energético (lavado) 0,17 kWh/kg.

Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg.

Velocidad máx. de centrifugado: 1200 rpm.

Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.

Display multifunción

Señal acústica de fin de programa.

Preselección de fin de programa: 19 h.

Programas especiales: Mix, Retirar pelusas, lana, delicados, secado normal, secado delicado

Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa

Protección múltiple de agua.

Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más.

Programa corto de lavado de 36 min para ropa delicada hasta 2 kg.

Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado: 1.02 kWh / 45 l / 129 min.

Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado y secado: 4.85 kWh / 83 l / 229 min.

#### Links interesantes

[Venta de repuestos on-line](#)  
[Preguntas frecuentes](#)

Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 57/74

**Ficha Técnica****Características generales**

Grupo de producto	Lavadora secadora
Marca	Bosch
Código comercial del producto	WKD24360EE
Número interno del artículo	WKD24360EE
Código EAN	4.242.002.553.764
Tipo de instalación	Totalmente integrable
Tapa desmontable	No
Tipo de carga	Frontal
Bisagra de puerta	a la izquierda
Potencia de conexión (W)	2300 W
Certificaciones de homologacion	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)	220,0 cm
Medidas del producto embalado (mm)	880 x 660 x 660
Peso neto (kg)	81,000 kg
Peso bruto (kg)	84,000 kg
Clase de eficacia de lavado	A
Velocidad máxima de centrifugado	1.200 rpm
Capacidad de lavado algodón	6,0 kg
Capacidad de secado algodón	3,0 kg
Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW	57 dB (A)
Nivel de ruido en el centrifugado en dB(A) re 1 pW	74 dB (A)
Nivel de ruido en secado (dB-A, re 1 pW)	60 dB (A)
Tiempo lavado medio en programa de algodón 60°C con carga completa (EN 60456)	229 min
Opciones de velocidades de centrifugado	Variable
Saltar el centrifugado	No
Control de espuma	Si
Control de desequilibrios	Si
Aclarado extra	Si
Apertura de puerta	Asa
Material de la cuba	Plástico
Volumen del tambor	52 l
Material del tambor	Acero inoxidable
Entrada bitérmica	No
Temperatura de secado regulable (°C)	No
Aviso <b>limpieza</b> de filtro	No

**Prestaciones**

Sistema de protección antifugas de agua	todo el sistema
Opciones de regulacion de temperatura por separado	Una temperatura
Opciones programa frios	Si
Indicación de fase del programa	LED-Display
Indicación de tiempo restante	Si

<b>Prestaciones</b>	
Opción de programación diferida	Continuo
Sistema de seguimiento de humedad	Control de tiempo
Secado rápido	Nada
<b>Dimensiones</b>	
Altura del producto	820 mm
Dimensiones del aparato	820 x 595 x 584 mm
<b>Etiquetado Energético</b>	
Clase de eficiencia energética	B
Consumo energía (sólo lavado)	1,02 kWh
<b>Datos técnicos</b>	
Intensidad corriente eléctrica (A)	10 A
Tensión (V)	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tipo de clavija	Schuko con conexión a tierra
<b>Consumos</b>	
Consumo energía (lavado y secado, carga completa)	4,85 kWh
Consumo de agua (lavado y secado, carga completa)	83 l
Consumo anual de agua (lavado + secado, carga completa)	16.600 l
Consumo de Energía (lavado & secado, carga completa)	970 kWh
Consumo anual de (sólo lavado carga completa)	9.000 l
Consumo de Energía (sólo lavado carga completa)	204 kWh

**Documentación**[Descargar los archivos seleccionados](#)**Descargar manuales de instrucciones****Descargar la imagen en alta resolución WKD24360EE**

Descargar la imagen en alta resolución WKD24360EE

[Descargar \(1948 KB\)](#)**Catálogo de lavado**

Nuevo catálogo 2013

[Descargar \(5021 KB\)](#)**Información Técnica 2013**[Descargar \(8824 KB\)](#)Sin puntuar aún. Sé el primero en [Escribir un comentario](#)

## Duda comunes y de funcionamiento

### Mi lavadora no desagua. ¿Qué puedo hacer?

Revisar el filtro de la bomba de desagüe cada 2 o 3 meses. Comprobar que la función Flot/Sin centrifugado final no esté activada. Revisar posibles obstrucciones en el desagüe y la manguera de desagüe.

### Mi lavadora hace ruido al centrifugar. ¿Es frecuente?

El motor de alto rendimiento de la lavadora emite un silbido característico durante el centrifugado que es normal. Asegurarse de que las patas están bien niveladas (la lavadora estable en el suelo).

### La duración del programa se modifica durante el transcurso del mismo. ¿Es normal?

El tiempo de los programas puede variar en función de la distribución de la ropa en el tambor y de la cantidad de detergente utilizado. Por tanto, es posible que se produzcan ajustes en la duración durante el programa. Se recomienda no sobre-dosificar detergente y seguir los consejos de carga de ropa para cada programa.

## Recomendaciones

### ¿Cómo solucionar pérdidas de agua de la lavadora?

Revisar que la manguera de entrada y la manguera de desagüe estén bien ajustadas. Revisar también el filtro de la bomba de desagüe.

### El mando programador y las funciones adicionales no responden. ¿Qué hago?

Comprobar que el Seguro para niños no esté activado. Para desactivarlo consultar el manual de instrucciones.

### La ropa sale demasiado húmeda. ¿Es normal?

Comprobar si se ha seleccionado la función Flot/Sin centrifugado final/Menos Plancha. El sistema de control de centrifugado puede haber interrumpido el centrifugado para proteger a su lavadora por una distribución no uniforme de ropa (se recomienda distribuir prendas pequeñas y grandes en el tambor). Comprobar si se ha seleccionado una velocidad de centrifugado baja. ¿Dosificación de detergente excesiva (exceso de espuma)?