

Electrodomésticos


[Inicio](#) [Productos](#) [Lavavajillas](#) [Integrable](#) SMV50M40EU

Totalmente integrable

Inox look

EAN: 4242002638881 SMV50M40EU

Lavavajillas de 60 cm con cesta superior RackMatic.



Cesta superior Rackmatic: regulable en 3 alturas, incluso a plena carga.

Sistema AquaStop: garantía de por vida contra los daños producidos por fugas de agua.

Tecnología GlassProtec: protección completa del cristal para mantener el brillo del primer día.

Motor EcoSilence Drive: potente, duradero, silencioso y eficiente.

10 años de garantía total de la cuba del lavavajillas.

Valoración del producto

Sé el primero en
[Escribir un comentario](#)



Links interesantes

[Venta de repuestos on-line](#)
[Preguntas frecuentes](#)

BOSCH
Recomienda



Productos visitados

SMV50M40EU - Totalmente integrable
Inox look EAN: 4242002638881

Características de producto

Clase de eficiencia energética A+

Capacidad: 12 servicios

Display: Programación diferida hasta 24 h, tiempo restante, control de sal y abrillantador

5 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Auto diario 45-65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C y Prelavado

1 función especial: Media carga

AquaStop con garantía de por vida

GlassProtec®: AquaMix, AquaVario

Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas

Detección automática de detergentes combinados

Dosificador de detergentes combinados

Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2

Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®

Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**

Consumos*: 1.02 kWh/12 l

10 años de garantía de la cuba

Ficha Técnica**Dimensiones del aparato:**

Fondo del producto (mm)	550 mm
Anchura del producto	598 mm
Altura del producto	815 mm

Datos conexión eléctrica:

Potencia de conexión (W)	2400 W
Intensidad corriente eléctrica (A)	10 A
Tensión (V)	220-240 V
Frecuencia (Hz)	60; 50 Hz
Consumo de energía	1,02 kWh

Características generales

Cesta con asa	No, Sí
Certificaciones de homologacion	CE, VDE
Código EAN	4.242.002.638.881
Técnica de protección de copas	Si
Indicación de reposición de sal	Si
Máxima altura cesta inferior	30 cm
Potencia sonora (dB(A) re 1 pW)	48 dB
Tipo de cesta superior	Baja
Número de programas	5
Seguridad antirretorno agua	Si
Capacidad (Nº de servicios)	12
Número de temperaturas de lavado	4
Tipo de cesta inferior	Baja
Cesta superior regulable en altura	Rackmatic 3 posiciones
Máxima altura cesta superior	22 cm
Consumo de agua	12,00 l
Regulación de la dureza del agua	Si

Accesorios**SMZ2055/Accesorio lavavajillas**[Ficha de producto](#)**Documentación**[Descargar los archivos seleccion:](#)[Descargar manuales de instrucciones](#)[Ficha de producto de acuerdo con la norma \(EU\)](#)

Garantía cuba lavavajillas Bosch

10 Años de garantía en la cuba de los lavavajillas Bosch

[Descargar \(65 KB\)](#)

**Catálogo de lavavajillas**

Nuevo catálogo 2013

[Descargar \(4537 KB\)](#)

**Información Técnica 2013**

[Descargar \(8824 KB\)](#)

Sin puntuar aún. Sé el primero en [Escribir un comentario](#)

Duda comunes y de funcionamiento**¿Qué es AquaStop?**

Ofrece una doble protección en caso de emergencia. Incorpora un doble tubo de entrada de agua, de manera que en caso de fuga, siempre queda el agua contenida en el interior. Gracias a esta doble protección se minimizan al máximo las posibilidades de fuga. Bosch incorpora una garantía especial para este sistema.

¿Cómo regular el abrillantador en un lavavajillas con control mediante mandos?

La regulación del abrillantador se realiza desde los ajustes básicos del aparato indicados en el manual de uso

Recomendaciones**¿Qué debo hacer antes de utilizar mi aparato por primera vez?**

Si el lavavajillas no cabe bajo encimera tiene la opción de quitar el contra peso y la tapa.

- Conectar tubo de entrada y abrir toma de agua.
- Introducir el tubo de salida en el desagüe sin sellarlo.
- Conectar el cable de alimentación eléctrica tanto al aparato como al enchufe.
- Consultar a la empresa de abastecimiento de agua o a su ayuntamiento el grado de dureza del agua, y ajustar el aparato según indica en las instrucciones de uso.
- Rellenar el depósito de sal con litro y medio de agua, y a continuación echar sal específica para lavavajillas. Asegurar el correcto cerrado del depósito.
- Llenar el depósito del abrillantador.